

らくらく/かんたん/シンプル スマートフォン・携帯電話 個別設定手順について

スマートフォン/携帯電話のモデル番号（機種番号）を下記手順でご確認いただき、
該当する機種名のページを参照してください。

■モデル番号（機種名）確認方法

- 1 ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2 項目 [モデル番号] を確認

※機種により操作手順が異なります

--説明--

モデル番号（機種名）確認方法

端末のモデル番号を確認する手順を記載しています（例：F-12D、F-08E など）。機種により操作手順が異なるため、はじめに機種番号から確認を行ってください。

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録およびホーム画面に貼付する手順を記載しています。

位置情報設定

位置情報の設定を ON にする手順を記載しています。

ソフトウェアアップデート方法

ソフトウェアを更新する手順を記載しています。

目次

NTT ドコモ

F-12D	らくらくスマートフォン 2012 年夏発売	4
F-08E	らくらくスマートフォン 2 2013 年冬発売	5
F-09E	らくらくスマートフォン プレミアム 2013 年冬モデル	6
F-06F	らくらくスマートフォン 3 2014 年夏モデル ※新色のエアブルーは 2015 年夏モデル	7
F-04J	らくらくスマートフォン 4 2017 年冬発売	8
F-03K	らくらくスマートフォン ME 2018 年冬(2月)発売	9
F-01L	らくらくスマートフォン ME 2019 年冬(2月)発売	10

au

BASIO KYV32 BY KYOCERA	2015 年冬(2月)発売	12
BASIO2 SHV36 BY SHARP	2016 年夏(8月)発売	13
BASIO3 KYV43 BY KYOCERA	2018 年冬(1月)発売	14
かんたんケータイ KYF32 BY KYOSERA	2016 年夏モデル 4G LTE 対応 (ガラホ)	15
かんたんケータイ KYF36 BY KYOSERA	2017 年夏モデル 4G LTE 対応 (ガラホ)	16
かんたんケータイ KYF38 BY KYOSERA	2018 年夏モデル 4G LTE 対応 (ガラホ)	17

SoftBank

シンプルスマホ 204SH	2013 年夏発売	19
シンプルスマホ 2 401SH	2014 年冬発売	20
シンプルスマホ 3 509SH	2016 年冬発売	21
シンプルスマホ 4 707SH	2018 年夏発売	22
かんたん携帯 9 505SH	2016 年春(3月)発売 4G LTE ケータイ(ガラホ)	23

NTT ドコモ

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

--らくらくスマートフォン F-12D は、ブックマークをホーム画面に貼り付けることはできません。--

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマークに登録] ⇒ フォルダを選択

ブックマークから Web サイトを表示

1. Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマークを見る] ⇒ フォルダを選択 ⇒ ブックマークを選択
・シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを使う] ⇒ [ブックマークを見る] をプレスしても操作できます。

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の 2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その 1【端末(本体)】

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [位置情報サービス]
2. [オフ] ⇒ [同意する]
・GPS 機能を使用しない場合は、[オン] をプレスします。

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う]
2. [位置情報サービスを設定する] ⇒ [GPS 機能を設定する]
3. [使用する] ⇒ [同意する]
・GPS 機能を使用しない場合は、[使用しない] をプレスします。

位置情報設定その 2【ブラウザ】

- 1.Web サイト表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを使う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定] をプレスしても操作できます。
- 2.位置情報を設定
位置情報：サイトに位置情報のアクセスについて設定します。

ソフトウェアアップデート方法

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報] ⇒ [ソフトウェア更新] ⇒ [更新を開始する] ⇒ [はい]

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う] ⇒ [端末情報を見る] ⇒ [ソフトウェアを更新する]
- 2.[更新を開始する] ⇒ [はい]

※更新の必要がないときは、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマークに登録]
- 2.ブックマークを選択

ホーム画面に貼付（標準メニュー画面）

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマーク一覧]
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

ホーム画面を下にスクロールして表示されるカテゴリ別アプリの一番上「よく使うブックマーク」カテゴリが追加されてブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [設定] ⇒ [画面の設定] ⇒ [ホーム画面の設定] ⇒ [ブックマークの貼付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をプレスします。

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所をONにする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [位置情報サービス]
2. [オフ] ⇒ [同意する]
・GPS 機能を使用しない場合は、[オン] をプレスします。

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う] ⇒ [位置情報サービスを設定する]
2. [GPS 機能を設定する]
3. [使用する] ⇒ [同意する] ⇒ [OK]
・GPS 機能を使用しない場合は、[使用しない] をプレスします。

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.Web サイト表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
- 2.位置情報を設定
位置情報：Web サイトに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で[設定]⇒[その他]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]⇒[更新を開始する]⇒[はい]

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で[メニュー]⇒[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[端末情報を見る]⇒[ソフトウェアを更新する]
- 2.[更新を開始する]⇒[はい]

※更新の必要がないときは、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

モデル番号（機種名）確認方法

1. ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
2. 項目 [モデル番号] を確認

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

1. Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマークに登録]
2. [OK]

ホーム画面に貼付

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単に Web ページを表示できます。

1. Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマーク一覧]
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

ホーム画面を下にスクロールして表示されるカテゴリ別アプリの一番上「よく使うブックマーク」カテゴリが追加されてブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [設定] ⇒ [画面の設定] ⇒ [ホーム画面の設定] ⇒ [ブックマークの貼付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をプレスします

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

1. ホーム画面で [設定] ⇒ [位置情報アクセス]
2. [オフ] ⇒ [同意する] ⇒ [同意する]

位置情報設定その2【ブラウザ】

1. Web サイト表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
2. 位置情報を設定

位置情報：Web サイトに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法

1. ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報] ⇒ [ソフトウェア更新] ⇒ [更新を開始する] ⇒ [はい]

※更新の必要がないときは、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

モデル番号（機種名）確認方法

◇標準メニュー画面

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

◇シンプルメニュー画面

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う] ⇒ [端末情報を見る]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマークに登録]
 - ・標準メニューでは、登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」に貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、[貼る] / [貼らない] を選択して設定できます。
 - ・シンプルメニューでは、[OK]をプレスしてブックマークに登録します。

ホーム画面に貼付（標準メニュー画面）

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単に Web ページを表示できます。

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [ブックマーク一覧]
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

ホーム画面を下にスクロールして表示されるカテゴリ別アプリの一番上「よく使うブックマーク」カテゴリが追加されてブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [設定] ⇒ [画面・ランプの設定] ⇒ [ホーム画面の設定] ⇒ [ブックマークの貼り付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼り付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をプレスします。

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所をONにする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で [設定] ⇒ [その他] ⇒ [位置情報サービス]
2. [GPS 機能] をオンにする ⇒ [同意する]

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う] ⇒ [位置情報サービスを設定する]
2. [GPS 機能を設定する] ⇒ [使用する] ⇒ [同意する] ⇒ [OK]

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
 - ・シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを使う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定] をプレスしても操作できます。
- 2.位置情報を設定
 - 位置情報：Web ページに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法

◇標準メニュー画面◇ホーム画面で[設定]⇒[その他]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]⇒[更新を開始する]⇒[はい]

◇シンプルメニュー画面◇待受画面で[メニュー]⇒[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[端末情報を見る]⇒[ソフトウェアを更新する]※更新の必要がないときは、「更新の必要はありません。このままお使いください」と表示されます。

モデル番号（機種名）確認方法

◇標準ホーム画面


- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

◇シンプルホーム画面

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [その他の設定を行う] ⇒ [端末情報を見る]
- 2.項目 [モデル番号] を確認

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付


ブックマークの登録

- 1.Web ページ表示中に  ⇒ [現在のページを登録] ⇒ [登録する]

・登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、[貼る] / [貼らない] を選択して設定できます。

ホーム画面に貼付（標準メニュー画面）

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単に Web ページを表示できます。

- 1.Web ページ表示中に 
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

カテゴリ別アプリの「よく使うブックマーク」カテゴリにブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [ホームカスタマイズ] ⇒ [ブックマークの貼付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をプレスします

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◇標準メニュー画面◇

- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [位置情報サービス]
2. [GPS 機能] を [オン] ⇒ [同意する]

◇シンプルメニュー画面◇

- 1.待受画面で [メニュー] ⇒ [設定を行う] ⇒ [位置情報アクセス]
2. [GPS 機能] を [オン] ⇒ [同意する]

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]

・シンプルメニューの場合は、待受画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを使う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定] をプレスしても操作できます。

- 2.位置情報を設定

位置情報：Web ページに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法

◇標準メニュー画面◇ホーム画面で[本体設定]⇒[その他]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェアアップデート]⇒[今すぐ更新]


◇シンプルメニュー画面◇待受画面で[メニュー]⇒[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[端末情報を見る]⇒[ソフトウェアをアップデートする]⇒[今すぐ更新]

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認


ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.Web ページ表示中に  ⇒ [現在のページを登録] ⇒ [登録する]
・登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、[貼る] / [貼らない] を選択して設定できます。

ホーム画面に貼付

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単に Web ページを表示できます。

- 1.Web ページ表示中に 
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

カテゴリ別アプリの「よく使うブックマーク」カテゴリにブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [ホームカスタマイズ] ⇒ [ブックマークの貼付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をタッチします

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [位置情報アクセス]
位置情報アクセス画面が表示されます。
2. [GPS 機能] を [オン]
3. [同意する]
位置情報アクセス画面で [位置情報モード] ⇒ 「高精度」 / 「バッテリー節約」 / 「端末のみ」と操作すると、GPS 測位の精度を変更することができます。

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
- 2.位置情報を設定
位置情報：Web ページに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法


- 1.ホーム画面で[本体設定]⇒[その他]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェアアップデート]⇒[今すぐ更新]
※更新の必要がないときは、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください」と表示されます。

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [その他] ⇒ [端末情報]
- 2.項目 [モデル番号] を確認


ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.Web ページ表示中に  [現在のページを登録] ⇒ [登録する]
・登録したブックマークをホーム画面の「よく使うブックマーク」カテゴリに貼り付けるかどうかの確認画面が表示されますので、[貼る] / [貼らない] を選択して設定できます。

ホーム画面に貼付

ブックマークをホーム画面に貼り付けておくと、ホーム画面から簡単に Web ページを表示できます。

- 1.Web ページ表示中に 
2. [メニュー] ⇒ [ホーム画面に貼る] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [ホーム画面に貼る]

カテゴリ別アプリの「よく使うブックマーク」カテゴリにブックマークが貼り付けられます。

※ブックマークの貼り付けを解除するには、ホーム画面で [ホームカスタマイズ] ⇒ [ブックマークの貼付け解除] ⇒ ブックマークを選択 ⇒ [貼付けを解除する] ⇒ [解除する] ⇒ [OK] をタッチします

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所をONにする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

- 1.ホーム画面で [本体設定] ⇒ [位置情報アクセス]
位置情報アクセス画面が表示されます。
2. [位置情報機能] を [オン]
3. [同意する]
位置情報アクセス画面で [位置情報モード] ⇒ 「高精度」 / 「バッテリー節約」 / 「端末のみ」と操作すると、GPS 測位の精度を変更することができます。

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.Web ページ表示中に [メニュー] ⇒ [その他の操作を行う] ⇒ [ブラウザを設定する] ⇒ [詳細設定]
- 2.位置情報を設定
位置情報：Web ページに位置情報のアクセスを許可するかを設定します。

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面で[本体設定]⇒[その他]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェアアップデート]⇒[今すぐ更新]
※更新の必要がないときは、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください」と表示されます。

au

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面から[設定]⇒[その他の設定メニュー]
- 2.[端末情報]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

1. ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ブックマークを保存]ブックマーク追加画面が表示されます。
- 2.項目を入力⇒[OK]

ホーム画面に貼付

- 1.ホーム画面に貼付したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ホーム画面に配置]ホーム画面追加画面が表示されます。
- 2.項目を入力⇒[OK]

※ホーム画面からショートカットを削除するには、ホーム画面から[設定]⇒[ホーム画面設定]⇒[ショートカットの削除]⇒[ショートカットの選択]⇒[削除]と操作します。

位置情報設定

位置情報設定 その1【アプリケーションの位置情報リクエストを許可する】

- 1.ホーム画面から[設定]⇒[その他の設定メニュー]⇒[位置情報]⇒[位置情報]を[ON]にする
- 2.位置情報の同意画面で[同意しない]/[同意する]

※[同意する]をタップすると、位置情報の取得モードが自動的に「高精度」になります。

【操作不要】位置情報設定を ON にしても NET119 の通報画面で位置情報が取得できない場合の対処法

- 1.ホーム画面から[インターネット]⇒[メニュー]⇒[設定]⇒[高度な設定]⇒[ウェブサイト設定]
- 2.[すべて消去]をタップ

※サイトが位置情報を使用しようとするたび、デフォルトでダイアログが表示されます。

【操作不要】その他位置情報に関する機能一覧

1. ホーム画面から[設定]⇒[その他の設定メニュー]⇒[位置情報]
- 2.

モード	位置情報取得の取得モードを設定します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報を取得したアプリを表示します。 ・アプリをタップするとアプリ情報を表示します。
位置情報サービス	Google アカウントを設定している場合に、Google の位置情報サービスを利用するかどうかを設定したり、ロケーション履歴を管理したりします。

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面から[設定]⇒ [その他の設定]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェアアップデート]

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面⇒「ショートカット」の[設定]
- 2.[すべてを見る]⇒[端末情報]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ブックマークへ登録]
ブックマーク追加画面が表示されます。
- 2.項目を入力⇒[OK]

ホーム画面に貼付

- 1.ホーム画面に貼付したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ホーム画面に追加]

位置情報設定

位置情報設定 その1【アプリケーションの位置情報リクエストを許可する】

- 1.ホーム画面⇒「ショートカット」の[設定]⇒[位置情報]
- 2.[OFF]をタップして[ON]に切り替える
※位置情報の利用についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。「いいえ」/「はい」の設定によって、設定されるモードが異なります。

位置情報設定 その2【位置情報の精度を向上させる】

- 1.ホーム画面⇒「ショートカット」の[設定]⇒[位置情報]
- 2.[メニュー]⇒[スキャン]
- 3.[Wi-Fi のスキャン]および[Bluetooth のスキャン]のどちらも実行する
※位置情報の精度向上のために操作を行います。

【操作不要】その他位置情報に関する機能一覧

- 1.ホーム画面⇒「ショートカット」の[設定]⇒[位置情報]
- 2.

モード	位置情報取得の精度を設定します。
Google ロケーション履歴	Google アカウントに関連付けられた端末の最新の場所データなどを Google で定期的に保存し、使用するかどうかを設定します。また、ロケーション履歴を Google で保存するかどうかを設定します (Google アカウント設定が必要)。
au 位置情報サービス	au が提供する位置情報サービスです。対応アプリを利用すると、少ない電力消費で現在地周辺の情報を入手/確認することができます。

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面⇒「ショートカット」の[設定]⇒[すべてを見る]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]
※ソフトウェア更新が必要かどうかの確認を開始します。「OK」をタップするとバックグラウンドで確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ソフトウェア更新用データをダウンロードし、インストールすることができます。
- 2.[はい]⇒[OK]※電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。失敗した時は中止された時は、ソフトウェア更新を実行し直してください。

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面から[ツール]⇒[設定]
- 2.[端末情報]⇒[モデル]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録をしたい Web ページを開いた状態で [メニュー]⇒[ブックマークを保存]
- 2.タイトルなどの項目を入力⇒[OK]

ホーム画面に貼付

- 1.ホーム画面に貼付したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ホーム画面に配置]

位置情報設定

位置情報設定 その1【本体】

- 1.ホーム画面から[ツール]⇒[設定]⇒[位置情報]⇒[ON]にする

[操作不要]その他位置情報に関する機能一覧

1. ホーム画面から[ツール]⇒[設定]⇒[位置情報]
- 2.

モード	位置情報の取得モードを設定します。
位置情報サービス	ロケーション履歴を管理したり、au 位置情報サービスの設定や位置情報取得の高速化を利用します。
最近の位置情報リクエスト	位置情報を取得したアプリを表示します。 ・アプリをタップするとアプリ情報を表示します。

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面から[ツール]⇒[設定]⇒[端末情報]⇒[ソフトウェア更新]

モデル番号 (機種名) 確認方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]
⇒[その他の設定を行う]
- 2 [端末の情報を表示する]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

位置情報に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください (同意する)。

ブックマークの登録

- 1 ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ページを登録]

ブックマークから Web サイトを表示

- 1.待受け画面から[メニュー]⇒[インターネットを見る]⇒[お気に入りのページを見る]
- 2.お気に入りを選択⇒[OK]

位置情報設定

位置情報設定 その1【アプリケーションの位置情報リクエストを許可する】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[位置情報を設定する]
- 2.[位置情報を利用する]⇒[利用する]⇒[OK]

※位置情報の利用についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。「同意する」/「同意しない」の設定によって、設定されるモードが異なります。

位置情報設定 その2【位置情報の精度を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う] [位置情報を設定する]
- 2.[位置情報のモードを設定]⇒[高精度]⇒[OK]

※位置情報の精度向上のために操作を行います。

位置情報設定 その3【ケータイ探せて安心サービスの設定を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[位置情報を設定する]
- 2.[ケータイ探せて安心サービス]⇒[許可する]⇒[OK]

※このサービスは無料です

ソフトウェアアップデート方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[アップデートする]
- 2.[ソフトウェアを更新する]

以降は、画面に従って操作してください。

モデル番号 (機種名) 確認方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]
⇒[その他の設定を行う]
- 2 [端末の情報を表示する]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

KYF36 では、ブックマークをホーム画面に貼り付けることはできません。

位置情報に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください (同意する)

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ページを登録]

ブックマークから Web サイトを表示

- 1.待受け画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを利用する]
2. [お気に入りのページを見る]
- 3.お気に入りを選択⇒ [OK]

位置情報設定

位置情報設定その 1【アプリの位置情報リクエストを許可する】

- 1.待受け画面で [メニュー] [その他の設定を行う]
2. [位置情報を設定する] ⇒ [位置情報を利用する] ⇒ [利用する] ⇒ [OK]
※位置情報の利用についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。「同意する」/「同意しない」の設定によって、設定されるモードが異なります。

位置情報設定 その 2【位置情報の精度を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う] [位置情報を設定する]
- 2.[位置情報のモードを設定]⇒[高精度]⇒[OK]
※位置情報の精度向上のために操作を行います。

位置情報設定 その 3【位置検索サポートの設定を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[位置情報を設定する]
- 2.[ケータイ探せて安心サービス]⇒[許可する]⇒[OK]
※このサービスは無料です

ソフトウェアアップデート方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[アップデートする]
- 2.[ソフトウェアを更新する]
以降は、画面に従って操作してください。

モデル番号 (機種名) 確認方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]
⇒[その他の設定を行う]
- 2 [端末の情報を表示する]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

KYF38 では、ブックマークをホーム画面に貼り付けることはできません。

位置情報に関する確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください (同意する)

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ページを登録]

ブックマークから Web サイトを表示

- 1.待受け画面で [メニュー] ⇒ [インターネットを利用する]
2. [お気に入りのページを見る]
- 3.お気に入りを選択⇒ [OK]

位置情報設定

位置情報設定その 1【アプリの位置情報リクエストを許可する】

- 1.待受け画面で [メニュー] [その他の設定を行う]
2. [位置情報を設定する] ⇒ [位置情報を利用する] ⇒ [利用する] ⇒ [OK]
※位置情報の利用についての確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。「同意する」/「同意しない」の設定によって、設定されるモードが異なります。

位置情報設定 その 2【位置情報の精度を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う] [位置情報を設定する]
- 2.[位置情報のモードを設定]⇒[高精度]⇒[OK]
※位置情報の精度向上のために操作を行います。

位置情報設定 その 3【位置検索サポートの設定を切り替える】

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[位置情報を設定する]
- 2.[ケータイ探せて安心サービス]⇒[許可する]⇒[OK]
※このサービスは無料です

ソフトウェアアップデート方法

- 1.待受け画面でメニュー[設定を行う]⇒[その他の設定を行う]⇒[アップデートする]
- 2.[ソフトウェアを更新する]
以降は、画面に従って操作してください。

SoftBank

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面を下にスクロールし、
[便利機能]の[開く]を押す
- 2.[設定]⇒[タッチ設定・端末情報]
- 3.[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

シンプルスマホ 204SH では、ブックマークをホーム画面に貼り付けることはできません。

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ブックマークへ登録]
- 2.内容を確認し、[OK]

ブックマークから Web サイトを表示

- 1.ホーム画面で[インターネット]、
- 2.[メニュー]⇒[ブックマーク一覧]
- 3.一覧から表示したい Web ページを選択

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

- 1.ホーム画面を下にスクロールし、[便利機能]の[開く]を押す⇒[設定]
- 2.画面を下にスクロールし、[その他の設定]を押す⇒[位置情報サービス]
- 3.[Wi-Fi/モバイルを使用]、[GPS 機能を使用]の両方をチェック
- 4.「同意する」を選ぶ

位置情報設定その2【ブラウザ】

- 1.ホーム画面で[インターネット]⇒[メニュー]⇒[設定]⇒[プライバシーとセキュリティ]
- 2.位置情報設定を ON の状態にする

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面を下にスクロールし、[便利機能]の[開く]を押す⇒[設定]⇒[タッチ設定・端末情報]
- 2.ソフトウェア更新⇒[実行する]
以降は画面の指示に従って操作してください。

モデル番号（機種名）確認方法

1. ホーム画面を下にスクロールし、
[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [端末情報・センサー補正]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

シンプルスマホ 2 では、ブックマークをホーム画面に貼り付けることはできません。

ブックマークの登録

1. ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[メニュー]⇒[ブックマークへ登録]
2. 内容を確認し、[OK]

ブックマークから Web サイトを表示

1. ホーム画面で[インターネット]、
2. [メニュー]⇒[ブックマーク一覧]
3. 一覧から表示したい Web ページを選択

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の 2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その 1【端末(本体)】

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. 画面を下にスクロールし、[その他の設定]を押す⇒[位置情報]
3. 画面上部の[OFF]を選び[同意する]
※上記の操作で ON になります。位置情報を無効にするときは[ON]を選び[OFF]に切り替えます。

位置情報設定その 2【端末(本体)の位置情報を取得する精度を変更】

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. 画面を下にスクロールし、[その他の設定]を押す⇒[位置情報]
3. [モード] ⇒高精度

位置情報設定その 3【ブラウザ】

1. ホーム画面で[インターネット]⇒[メニュー]⇒[設定]⇒[プライバシーとセキュリティ]
2. 位置情報設定を ON の状態にする

ソフトウェアアップデート方法

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [端末情報・センサー補正]
3. [ソフトウェア更新]
以降は、画面の指示に従って操作してください。

モデル番号（機種名）確認方法

1. ホーム画面を下にスクロールし、
[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [すべてを見る]⇒[端末情報]⇒[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

◇標準ブラウザ◇

ブックマークの登録

1. メールから通報 URL を開く（標準ブラウザで開きます）
2. Web ページの [メニュー]⇒[ブックマークへ登録]⇒内容を確認し、[OK]

ホーム画面に貼付

1. ホーム画面で「ショートカット」の[+]（追加）
2. [ブックマーク]
3. 追加するブックマークを選ぶ

◇Chrome◇

ブックマーク登録

ホーム画面から[Google]⇒[Chrome]⇒コピーした通報 URL を貼付⇒通報 URL を開いた状態で[⋮]
⇒[☆]マークを押す

ホーム画面に貼付

ホーム画面から[Google]⇒[Chrome]⇒コピーした通報 URL を貼付⇒通報 URL を開いた状態で[⋮]
⇒[ホーム画面に追加]を押す

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [位置情報]
3. [OFF]⇒[ON]

※上記の設定で位置情報が ON になります。位置情報を無効にするときは[ON]を選び[OFF]に切り替えます。

位置情報設定その2【端末(本体)の位置情報を取得する精度を変更】

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [位置情報]
3. [モード]⇒高精度

位置情報設定その3【ブラウザ(標準ブラウザ)】

1. ホーム画面で[インターネット]⇒[メニュー]⇒[設定]⇒[プライバシーとセキュリティ]
2. 位置情報設定を ON の状態にする

位置情報設定その4【ブラウザ(Chrome)】

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本設定]から[設定]を選ぶ
2. [すべてを見る]⇒[Google]⇒[位置情報設定]⇒[位置情報にアクセス]を[ON]

ソフトウェアアップデート方法

1. ホーム画面を下にスクロールし、[基本機能]から[設定]を選ぶ
2. [すべてを見る]⇒[端末情報]
3. [ソフトウェア更新]⇒[はい]⇒以降は画面の指示に従って操作してください。

モデル番号（機種名）確認方法

- 1.ホーム画面右下の[アプリ一覧]⇒[設定]
2. [すべてを見る]⇒[システム]
- 3.[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.ブックマーク登録したい Web ページを開いた状態で[⋮]⇒[☆]マークを押す
☆マークが★になればブックマーク登録完了です。

ホーム画面に貼付 ※1

- 1.ホーム画面に貼付けしたい Web ページを開いた状態で[⋮]⇒[ホーム画面に追加]
- 2.ホーム画面を確認し、NET119 がない場合はホーム画面右下の[アプリ一覧]に入っている可能性があります。
(アイコンを長押しすると、ホーム画面に移動させることができます)

※1 上記の手順で貼付できない場合、[インターネット]⇒[⋮]⇒[ブックマーク]から NET119 を開きます。

位置情報設定

位置情報設定その 1【端末(本体)】

- 1.ホーム画面右下の[アプリ一覧]⇒[設定]
- 2.[位置情報]
- 3.[OFF]⇒[ON]

※上記の設定で位置情報が ON になります。位置情報を無効にするときは[ON]を選び[OFF]に切り替えます。

位置情報設定その 2【端末(本体)の位置情報を取得する精度を変更】

- 1.ホーム画面右下の[アプリ一覧]⇒[設定]
- 2.[位置情報]
- 3.[モード]⇒高精度

位置情報設定その 3【ブラウザ】

- 1.ホーム画面右下の[アプリ一覧]⇒[設定]
- 2.[すべてを見る]
- 3.[Google]⇒[位置情報設定]⇒[位置情報にアクセス]を[ON]

ソフトウェアアップデート方法

- 1.ホーム画面右下の[アプリ一覧]⇒[設定]
2. [すべてを見る]⇒[システム]
- 3.[システムアップデート]⇒[アップデートをチェック]⇒以降は、画面の指示に従って操作してください。

モデル番号(機種名) 確認方法

- 1.[OK]ボタンを押す⇒[設定]⇒[その他]⇒[端末情報]
- 2.[モデル番号]

ブックマークの登録・ホーム画面に貼付

ブックマークの登録

- 1.メールから通報 URL を開く⇒[メニュー]⇒
- 2.[ブックマークを保存]

ブックマークから Web サイトを表示

- 1 [OK] ボタン⇒[インターネット]⇒[ブックマーク]
- 2 表示したいブックマークを選ぶ

位置情報設定--位置情報設定は「端末(本体)」と「ブラウザ」の2ヶ所を ON にする必要があります--

位置情報設定その1【端末(本体)】

- 1.[OK]ボタンを押す⇒[設定]⇒[位置情報]
- 2.[ON]表示⇒同意する
位置情報を無効にするときは[位置情報]⇒[OK]を押します ([OFF]表示)。

位置情報設定その2【端末(本体)位置情報を取得する精度を変更する】

- 1.[OK]ボタンを押す⇒[設定]⇒[位置情報]
- 2.[モード]⇒高精度

位置情報設定その3【ブラウザ】

- 1.[OK]ボタンを押す⇒[インターネット]⇒[設定]
- 2.[プライバシーとセキュリティ]⇒[位置情報を使用]⇒[OK] (選択(□)に✓が入れば完了)

ソフトウェアアップデート方法

- 1.[OK]ボタンを押す⇒[設定]⇒[その他]⇒[端末情報]
2. [ソフトウェア更新]⇒[はい]⇒画面に従って操作
- 3.[システムアップデート]⇒[アップデートをチェック]⇒以降は、画面の指示に従って操作してください。